ΙΝΟΥΨ

INOVU DUAL DOCK QS V2

Station d'accueil SATA double avec clonage + effacement de disque

Manuel d'utilisation



ATTENTION !

Les nouveaux HDD doivent être formatés avant utilisation.

Préface

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veuillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

CONTENU

DESCRIPTION DU PRODUIT INSTALLATION DES DISQUES DURS GUIDE DE FORMATAGE DES DISQUES DURS (SOUS WINDOWS) GUIDE DE FORMATAGE DES DISQUES DURS (SOUS MAC) OPERATION DE CLONAGE OPERATION D'EFFACEMENT NOTES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Contenu de la boite :

- INOVU DUAL DOCK QS V2
- Câble USB 3.0
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation

Principales caractéristiques :

- Interface USB 3.0 pour des taux de transfert rapides (rétro-compatible USB 2.0)
- 2 emplacements pour SSD/HDD SATA 2,53" et 3,5" 6 Gb/s
- Multifonctions : clonage et effacement, autonome
- 4 LED d'activité
- Plug & Play
- Sans outil

Spécifications	
Modèle	INOVU DUAL DOCK QS V2
Emplacements	2x SSD/HDD SATA 6 Gb/s
Interface	USB 3.0 (Rétro-compatible USB 2.0)
Clonage + effacement	Fonctionnement autonome (sans ordinateur dédié)
Alimentation	Adaptateur secteur
Matériau	Aluminium + Plastique
Voyants Lumineux	4 LED d'activité
Dimensions	108 x 62 x 149 mm
Poids	410 g
	HDD + SSD 2.5" (épaisseur max. : 9 mm)
Compatible	HDD 3.5" (épaisseur max. : 26 mm)
	Windows XP ou supérieur - MacOS 10.5 ou supérieur

Vue avant



Link	Power	HDD1	HDD2
Bleu : liaison USB	Bleu : marche et connecté	Bleu clignotant :	Bleu clignotant : disque dur
	en USB (PC Allumé)	disque dur 1 présent	2 présent
Orange : clonage en			
cours (0 à 25%)	Rouge : marche et en	Orange : clonage en	Orange : clonage en cours
	attente (USB déconnecté	cours (50% à 75%)	(75% à 100%)
Rouge : effacement en	ou PC en veille)		
cours (0 à 25%)		Rouge : effacement	Rouge : effacement en
	Orange : clonage en cours	en cours (50% à	cours (75% à 100%)
	(25% à 50%)	75%)	
			Rouge clignotant : erreur
	Rouge : effacement en		sur l'effacement, le clonage
	cours (25 à 50%)		(ou la capacité du disque 1
			est supérieure à la capacité
			du disque 2)

Vue arrière



Vue du dessus



INSTALLATION DES DISQUES DURS

Etape 1 : Localisez le connecteur SATA.



Etape 2 : Installez les disques durs HDD/SSD 2.5" et/ou 3.5" dans l'emplacement, en alignant le port avec le connecteur SATA.



GUIDE DE FORMATAGE DES DISQUES DURS SOUS WINDOWS.

ETAPE 1 : Sur votre clavier, réalisez la combinaison de touches Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter.

🖅 Exécu	ıter ×
٨	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
<u>O</u> uvrir :	DISKMGMT.MSC ~
	OK Annuler Parcourir

ETAPE 2 : Tapez DISKMGMT.MSC et validez avec la touche Entrée ou le bouton OK pour accéder au gestionnaire de disques, vos disques durs apparaîtront comme « non alloués.

Exemple : Disques de 120 Go & 500 Go

Disque 2 : 119.24 Go

Disque 3 : 465,76 Go

	ii 🦛 💊 🖄			
Volume	Disposition	Туре	Système de	Statut
🚍 (C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém
🛲 (D:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Parti
Disque 0 partition	. Simple	De base		Sain (Parti
🛲 (Disque 0 partition	. Simple	De base		Sain (Parti
(Disque 2 partition	. Simple	De base		Sain (Parti
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti
119,24 Go 11 En ligne No	9,24 Go on alloué			
De base 119,24 Go 11 En ligne No	9,24 Go on alloué			
De base 119,24 Go 11 En ligne No Disque 3 De base	9,24 Go on alloué			
De base 119,24 Go 11 En ligne No Disque 3 De base 465,76 Go 46	9,24 Go on alloué			
De base 119,24 Go En ligne Disque 3 De base 465,76 Go En ligne No	9,24 Go on alloué 5,76 Go on alloué			

) 🗩 🗹 🗉							
Volume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
- (C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
- (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
- (Disque 0 partition	Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
- (Disque 0 partition	Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
- (Disque 2 partition	Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17 %	
Hors connexion		-						
Description								
Propriétés Aide								

ETAPE 3 : Faites un clic droit sur le Disque 2 et sélectionnez « Initialiser le disque ».

Note: Lorsqu'un disque pré-formaté/partitionné est utilisé, il est possible de voir apparaître « en ligne » plutôt que « non initialisé ». Dans ce cas, vous pouvez ignorer l'étape 3 et passer directement à l'étape 4.

Note : Windows 7/8/10 offrent les options « MBR » (Master Boot Record) ou « GPT » (GUID Partition Table). L'option MBR est recommandée si la capacité du disque n'excède pas 2To. L'option GPT est recommandée si la capacité du disque dur est au-delà de 2 To.

	1 🗩 🗹 🖾				
/olume	Disnosition Tune Sustème de Statut Canac	ité	Espace li	% libres	
= (C:)	Initialiser le disque	×	50,86 Go	47 %	
(Disque 0 partition	Vous devez initialiser un disque avant que le gestionnaire de disques logio	ues	529 Mo	100 %	
(Disque 0 partition	puisse y accéder.		100 Mo	100 %	
(Disque 2 partition)	Sélectionnez les disques :		1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Disque 2	_	161,68 Go	17 %	
le base 19,24 Go in ligne	O Secteur de démarrage principal O Secteur de démarrage principal O Partison GPT (GUID Partison Table)				
Disque 3	Remanue : le style de nartition GPT n'est na précédentes de Windows.	ons		_	
in ligne 🔄	OK Annul	Br			



ETAPE 4 : Après que le(s) disque(s) apparaissent « En ligne », faire un clic droit sur le bloc « Non alloué » et sélectionner « Nouveau volume simple ».

ETAPE 5 : L'Assistant Création d'un volume simple apparaît. Suivez les instructions pour terminer la partition.



Þ 🔿 🚾 🖥	🗊 🗩 🗙 🗹	🔹 🔎 🗉						
/olume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
= (C:)	Simple	De base	NTES	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
= (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
🗕 (Disque 0 partit	ion Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
(Disque 0 partit	ion Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
(Disque 2 partit	ion Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17 %	
119,24 Go	119,24 Go NTFS	incipale)						
En ligne	Sam (Partition pr							
Disque 3 De base 465,76 Go	465,76 Go							

ETAPE 6 : Après avoir terminé la partition, le disque dur sera reconnu en tant que « Nouveau Volume ». La lettre du nom du nouveau volume peut varier, ex : « Nouveau Volume (F:).

ETAPE 7 : Formatez l'autre disque dur de la même manière, comme ci-dessous :

(= =) 📰 🛙	1 🖬 🗩 🕑 🗉	1						
Volume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
- (C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
— (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
- (Disque 0 parti	tion Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
- (Disque 0 parti	tion Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
- (Disque 2 parti	tion Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17.%	
119,24 Go En ligne	119,24 Go NTFS Sain (Partition p	incipale)						
- Disque 3								
De base 465,76 Go En ligne	Nouveau nom 465,76 Go NTFS Sain (Partition pr	(G:)						

GUIDE DE FORMATAGE DES DISQUES DURS (SOUS MAC).

ETAPE 1 : A la connexion d'un disque non initialisé, le système affichera cette alerte. Cliquez sur « Initialiser ». Si aucune alerte n'apparait, passez à l'étape 2.



ETAPE 2 : Cliquez sur la loupe en haut à droite de l'écran pour ouvrir Spotlight, et « utilitaire de disque ». Ouvrez le premier résultat.

VEILLEUR RÉSULTAT	
Utilitaire de disque	
RPPLICATIONS	
Utilitaire d'archive	. (
Utilitaire de réseau	
1 Utilitaire ColorSync	C W
Canon IJ Printer Utility	i man anna a'
DOSSIERS	
Utilisateurs	Utilitaire de disque
Canon Utilities	Version : 19.0
Utilitaires	
Utilitaires	
PRÉFÉRENCES SYSTÈME	Type Application
Utilisateurs et groupes	Taile 7.4 Mo
Clavier	Modification 28/05/2020
	Ouvert le 04/07/2020

ETAPE 3 : Dans l'utilitaire de disque, sélectionnez le nouveau disque dans la barre à gauche. Il doit apparaitre en « non initialisé » ou sans aucune partition. Puis cliquez sur « Effacer ».

interne			-		
APPLES	SD AP0512M.	KINGSTO Non Initialise	N SA400S37	7120G Media	120.03 Go
nages disque Apple Im	age disqu ≜				
		Employement :	Edene	Cepacité :	120.03 0a
		Connexion :	USB	Nombre d'enfants :	0
		Table de partition :	Non géré	Pype (Diseas
		ENESMART:	Non gini	Apparel :	disk2

ETAPE 4 : Nommez votre disque.

	Unitare de disque					
vésentation Volume		Manter				
Norme	Effacer + KINGSTON SA4005371200 k Si ves effacer + KINGSTON SA4005371200 k Si ves effacer - KINGSTON SA4005371200 k Si ves effacer - KINGSTON SA4005371200 k	Media » 7 Aedia », tootes les et. Cette opération est.				
nages disque	Nom : LDLQ					
► Apple Image disqu ≜	Format : MS-DOS (FAT)					
	Schéma : Table de partition GUID	8				
	Options de sécurité Ann	tuler Effacer				
	LIBRORIES. LOUIS	120.03 0:				
	Connexion : USB	Nombre d'enfanta : 0				
	Table de partition : Non géré	Type : Dispar				
	Etut S.M.A.R.T. : Non gird	Apparel : data				

ETAPE 5 : Cliquez sur le menu « Format » et sélectionner le format de partition.

- MS-DOS correspond au FAT32 compatible avec Windows et Mac, mais les fichiers ne peuvent dépasser les 4 Go.
- ExFAT est également compatible Windows et Mac, sans limite concernant la taille des fichiers.
- APFS est un format Apple exclusivement compatible avec des Mac récents (MacOS 10.13 High Sierra minimum)
- Mac OS étendu (toute version) est compatible avec tous les Mac.

APFS APFS (chiffré) APFS (sensible à la casse) APFS (sensible à la casse, chiffré) Mac OS étendu (journalisé) Mac OS étendu (journalisé, chiffré) Mac OS étendu (sensible à la casse, journalisé) Mac OS étendu (sensible à la casse, journalisé, chiffré) ✓ MS-DOS (FAT) ExFAT

ETAPE 6 : Cliquez sur le menu « Schéma » et sélectionner le format de la table de partition.

- Table de partition GUID correspond au GPT, compatible avec les systèmes modernes et 64 bits, sans limite de taille. Option recommandée.
- Enregistrement de démarrage principal (MBR) est compatible avec les systèmes plus anciens, mais ne supporte pas les disques de plus de 2 To



• • •	Utilitaire de disque		
		0	
	5.0.5. Partitionner Effecer Restaurer		
Interne	Effect - KINOSTON SA4005371200 / Sives after a relocation Add0237100 / Sives after a relocation Add0237100 / solutions of a for statistics is statut dynamic solutions. Next: [LOLC] Format : MS-DOS (#A7) Schienz : Table de partition CUID	Media = ? Media + store int Corre systems ent	io
	Options de sécurité Ann	tuler Effacer	
		120.0	5 00
	Connexion : USB	Nombre d'enfants :	0
	Table de partities : Non géré	Type : De	19.10
	Esst S.M.A.R.T. : Non gini	Apparol :	102
	Ear SAA RT. Hon gird	Appanol : a	162

ETAPE 7 : Cliquez sur « Effacer ». Recommencez la procédure pour le disque 2.

OPERATION DE CLONAGE

NOTES :

- Toutes les données présentes sur le HDD 2 seront effacées au démarrage du clonage.
- Cette combinaison peut comprendre des disques durs 2.5" et/ou 3.5" SATA, tant que la capacité du disque dur 2 est équivalente ou supérieure à celle du disque dur 1.

ETAPE 1 : Installez au moins 2 disques durs dans la station d'accueil.



ETAPE 2 : Assurez-vous que l'appareil soit sous tension et que le câble USB ne soit PAS connecté.



ETAPE 3 : Appuyez sur le bouton « Clone » et maintenez-le appuyé au minimum 5 secondes, la LED rouge « Power » s'éteint au démarrage de l'opération de clonage, et les 4 LED s'allument en orange.



ETAPE 4 : Les 4 LED s'allument l'une après l'autre en orange pour indiquer la progression du clonage. Chaque LED orange correspond à 25 % du processus de clonage. La LED reste allumée jusqu'à ce que 25 % du disque dur 1 soit cloné vers le disque dur 2, la LED suivante s'allume ensuite à son tour. Lorsque l'opération de clonage et complètement terminée, toutes les LED clignotent en orange jusqu'à ce que l'appareil ait redémarré.



NOTE : Si l'opération de clonage échoue, la LED du HDD 2 s'éclairera en rouge, les autres LED restant éteintes.

Pour plus de détails, référez-vous à la Section 4.4 & 4.5 du tableau « Tableau d'activité LED – Mode Normal et Clone », « Diagnostic de LED » dans la section « NOTES » ci-dessous.

OPERATION D'EFFACEMENT

Note :

 Toutes les données des HDD1 et HDD2 seront effacées dès que l'opération d'effacement aura été lancée. Il y a cependant une latence de 10 secondes à compter de l'éclairage des 4 LED en rouge. Eteindre l'alimentation principale si l'utilisateur change d'avis sur l'effacement des HDD.

ETAPE 1 : Installer un ou deux disques dans la station d'accueil.



ETAPE 2 : Assurez-vous que l'appareil soit sous tension et que le câble USB ne soit PAS connecté.



ETAPE 3 : Enfoncez le bouton d'effacement à l'aide d'une épingle et maintenez appuyé pendant au moins 5 secondes. L'opération d'effacement commence à partir du moment où les 4 LED sont allumées en rouge.



ETAPE 4 : Les LED clignotent de manière séquentielle indiquant que le processus d'effacement est en cours. Chacune des LED correspond à 25% de taux d'accomplissement. Lorsque 25% du/des HDD sont effacés, la LED correspondant reste allumée constamment, les autres continuent à clignoter. Lorsque l'opération d'effacement est complètement terminée, toutes les LED clignotent régulièrement en rouge.



Note :

Le pourcentage d'effacement correspond à l'effacement de tous les secteurs du/des HDD.

Par exemple, le nombre total de secteurs pour deux disques durs de 3 To est le double d'un disque dur HDD 3 To, doublant ainsi le temps nécessaire à constater la progression de l'activité des LED (tous les 25%) pour l'opération complète. A chaque fois que l'opération d'effacement échoue, la LED HDD2 s'allume en rouge, tandis que les autres LED restent éteintes. Pour plus de détails, référez-vous à la Section 7.4 & 7.5 du tableau « Tableau d'activité LED – Mode effacement », "Diagnostie de LED" dans la section "NOES" ci-dessous.

NOTES

Fonction de clonage

Toutes les données du disque dur 2 seront effacées dès que l'opération de clonage sera lancée. La capacité du disque dur 1 doit être équivalente ou supérieure à celle du disque dur 2. Si la capacité du disque dur 2 est supérieure à celle du disque dur 1, la capacité restante disponible sur le disque dur 2 peut être attribuée à une nouvelle partition. Référez-vous au guide de formatage plus haut pour plus de précisions.

Synchronisation

L'appareil détecte l'état d'alimentation du PC et s'allume/s'éteint automatiquement. Lorsque le PC est éteint ou en veille, la rotation des disques durs ralentit et les voyants s'éteignent. Seul le voyant « Power » reste rouge jusqu'à ce que l'alimentation principale soit coupée.

a. Avec certains OS, lorsque le système est en mode veille, seuls l'écran et les périphériques sont éteints tandis que la carte mère est sous tension. Dans ce cas-là, les disques durs et le voyant resteront allumés.

b. Pour améliorer la synchronisation intelligente de l'énergie, ne pas couper l'alimentation principale de l'appareil.

Utilisation

- Lors de la connexion au PC, cet appareil fonctionne en mode Normal (multiplicateur de port). 2 volumes séparés seront reconnus. Un disque dur seul peut être utilisé, ou deux disques durs à la fois.
- Pour les opérations de clonage, cet appareil nécessite 2 disques durs pour accomplir la commande.
- Il est déconseillé de retirer les HDD durant l'opération de clonage. Ceci mènera à l'échec et à l'arrêt de l'opération.
- Utiliser 2 HDD identiques sous le même système après l'opération de clonage peut entrainer un conflit de signature, avec le HDD/SSD 2 non reconnu et forcé au statut « hors ligne » dans le gestionnaire de disques, comme montré ci-dessous. Pour que les deux HDD tournent sous le même OS, faire un clic droit sur le bloc entouré et sélectionner « En ligne ». Cette manipulation permet au HDD d'obterin une nouvelle signature, le rendant différent du HDD source (HDD1). Cette manipulation est déconseillée pour ceux qui souhaitent utiliser le disque cloné (HDD2) pour le système ou remplacer le disque original.

119,24 Go En ligne	119,24 Go NTFS Sain (Partition principale)	
*O Disque : De base 465,76 Hors c	En ligne Propriétés	346,52 Go Nen alloué
Non and	Aide e erannon principale	

Compatibilité

- Vous pouvez installer des disques durs de plus de 2 To. Assurez-vous cependant de les gérer sous Windows Vista (ou ultérieur) avec activation du mode GPT au formatage.
- Le moteur du disque dur ne s'arrête pas immédiatement après avoir éteint la station d'accueil. Ainsi, il est vivement recommandé d'éteindre d'abord le matériel et d'attendre une vingtaine de secondes avant le retrait des disques durs.
- Ce matériel est prévu pour accueillir des disques durs SATA 2.5" (9 mm) et 3.5" (26 mm). Tout autre format de disque dur n'est pas compatible.

Connectivité USB

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec la norme USB 2.0

Connectivité SATA

Ce matériel supporte l'échange de disque à chaud. Merci de prendre connaissance de la procédure suivante avant toute manœuvre :

- Echanger à chaud un disque dur durant une opération peut l'endommager (ex : rayure du plateau, dysfonctionnement du disque).
- Retirer tout disque dur à chaud entrainera une re-détection des deux ou une connexion par le système. De plus, les transferts en cours seront stoppés de force, pouvant entraîner des corruptions de fichiers.
- Pour éviter les dommages cités ci-dessus, il est fortement recommandé que l'appareil soit hors tension et les disques durs doivent être complétement arrêtés avant toute manipulation.

Support secteur HDD : Unités d'allocation 512 bytes vs 4 Kb

Ce matériel support uniquement les disques durs exploitant des unités d'allocation de 512 bytes. Les disques utilisant un format 4 Kb (avancé) feront l'objet d'une demande de formatage avant toute opération. Toutes les données seront alors perdues. Assurez-vous de sauvegarder toutes les données avant d'utiliser un disque dur exploitant des unités d'allocation de 4k bavec ce matériel.

ACTIVITE LED

- Ce matériel dispose de 4 LED.
- Tableau d'activité LED : il décrit l'activité LED sous diverses conditions.
 - R : Lecture
 - W : Ecriture
 - S3 : PC en veille
 - S4 : PC en mode hibernation

			Opération							Acti	vités		
Opérati	ors \ Configuration						Bouton	State	A HDO		LCD de	statut	
		Almentation	050	1001	100 2	n	clone	H001	H00.2	Unk	Power	H001	HDD 2
1	Alimention Off												
2	Alimention ON	•									Rouge		
2					Mode N	ormal - C	able USB n	on connect	té				
3.1	Cable USB non connecté, disque 1 inséré	•		•				OFF			Rouge		
3.2	Cable USB non connecté, disque 2 inséré	•			•				OFF		Rouge		
3.3	Cable USB non connecté, 2 disques insérés	•		•	•			011	orr		Rouge		
4				0	pération d	e clonag	e - Cáble US	8 non con	necté				
	2 disques					_				25%	50%	75%	100%
4.1	installes	•		•	•			ON	ON	Orange	Orange	Orange	Orange
4.2	Opération de clonage en cours	•		Re	w•			ON	ON		Valet vie	nt orange	
4.3	Operation de clonage terminée	•		•	•			011	011	Orange clignotant	Orange clignotent	Orange clignotant	Orange clignotant
4.4	L'opération ne peut démarrer ou capacité disque 1 > disque 2	•		•	•			OFF	OFF				Rouge clignotant
	Echec de l'opération de	•		•	•			OFF	OFF				Rouge

Tableau d'activité LED – Mode Normal et Clone

5					Mod	e Normal - (täble USE	connecté	_				
5.1	USB connecté, pas de disque		•			•	•			Bleu	Bleu		
5.2	US8 connecté, disque 1 inséré		•	R/W •				ON		Bleu	Bleu	8leu clignotant	
5.8	USB connecté, disque 2 inséré	•	•			8/W	•		ON	Bleu	Bleu		Eleu clignotent
5.4	USB connecté, 2 disques insérés	•	•	R/W •		R/W •	•	ON	ON	Bleu	Bleu	6leu clignotant	Eleu clignotant
6				Synchroni	sation d	a mode d'al	imentatio	n - Econori	nie d'éner	gie			
6.1	PC en mode veille / Hibernation	•	•	•	•	\$3, 54		OFF	OFF		Rouge		
6.2	PC hors tension		•	•		OFF		OFF	OFF		Rouge		
6.3	Câble USB retiré	•		•	•	•		OFF	OFF		Rouge		

Tableau d'activité LED – Mode Effacement

			Opération					Activités					
Opération	is \ Configuration	Allerontation	1870	1000.1	100.3		Bouton	Statu	e HDD		LED de	statut	
		Annenatova		HOUX	1001	~	Elfacement	HDD 1	HIDO 2	Link	Power	HDO 1	HDD 2
7				Op	ération d'e	ffacemen	rt - Câble U	SB non cor	necté				
	2 disques												100%/
	enstables,									25%	50%	25%	Erreur
7.1	lancement de	•		•	•		•	ON	ON				clonage
	Fopération									Brune	Rouse	Route	Brune
	d'affacement									under	erond a		unoffe
	Opération												
7.2	d'effacement en	•		W.	w.			ON	ON		Valet vie	nt rouge	
	cours												
	Opération									Receive		Provent I	Provide State
7.3	d'effacement	•		•	•			OFF	OFF	allowedge	allanatural	-Treasure -	- Houge
	terminée									city want	ungrocaris	cifican	orgiotan
7.4	L'opération ne							011	011				Rouge
1.0	peut démarrer	•		•	•			000	- Off				dignotant
	Echec de												
7.5	Fopération	•		•	•			orr	011				Douge
	d'effacement												

Si un problème persiste, nous vous invitons à prendre contact avec le service SAV INOVU : support@inov-u.com



ΙΝΟΥΨ

INOVU DUAL DOCK QS V2

Dual SATA HDD Docking System with disk cloning & erasing

User Guide



ATTENTION!

New HDD must be formatted before use

Preface

Every effort has been made to ensure that the information in this document is accurate. However, the manufacturer and the distributor of this product assume no responsibility for any error, omission in this document, or use of the information contain herein.

Please preserve this manual for the life of the equipment.

Congratulations on your purchase!

CONTENTS

PRODUCT DESCRIPTION HARD DRIVE INSTALLATION GUIDE HARD DRIVE FORMATTING GUIDE (FOR WINDOWS) HARD DRIVE FORMATTING GUIDE (FOR MAC) CLONING OPERATION GUIDE ERASING OPERATION GUIDE NOTES

PRODUCT DESCRIPTION

Box contents:

- INOVU DUAL DOCK QS V2
- USB 3.0 cable
- AC Adaptor
- User guide

Main features:

- Interface USB 3.0 SuperSpeed transfer rate (backward compatible with USB 2.0)
- 2 locations for SSD/HDD SATA 2,53" & 3,5" 6 Gb/s
- Multifunctions: cloning & erasing function, autonomous
- · LED power/activity indicator
- Plug & Play
- Tool free

Specifications	
Model	INOVU DUAL DOCK QS V2
Locations	2x SSD/HDD SATA 6 Gb/s
Interface	USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
Cloning + Erasing	Autonomous (without dedicated computer)
Power supply	AC Adaptor
Material	Aluminum + plastic
Activity Indicator	4 activity LED
Dimensions	108 x 62 x 149 mm
Weight	410 g
	HDD + SSD 2.5" (maximum thickness: 9 mm)
Compatibility	HDD 3.5" (maximum thickness. : 26 mm)
	Windows XP or above - MacOS 10.5 or above

Front View



Clone button

Link	Power	HDD1	HDD2
Blue: USB link	Blue: Power On and USB	Flashing blue: Hard drive	Flashing blue: Hard drive 2
	connected (PC On)	1 present	present
Orange: Cloning		Orange : Cloning	Orange: Cloning
completion (0 à 25%)	Red: Power On and standby	completion (50% à 75%)	completion (75% à 100%)
	(USB disconnected or PC on		
	standby)	Red: Erasing completion	Red: Erasing completion
Red: Erasing completion	Orange : Cloning completion	(50% a 75%)	(75% a 100%)
(0 a 2 5 %)	(25% à 50%)		Flashing red: Erasing or
			(or HDD 1 capacity > HDD 2
	(25 à 50%)		capacity)

Rear View



Top View



Hard Drive Installation Guide

Step 1: Target the correct location of the SATA connector.



Step 2: Install the hard drives HDD/SSD 2.5" and/or 3.5" in the docking station, with the SATA connector and the port aligned.



HARD DRIVE FORMATTING GUIDE (FOR WINDOWS)

Exécuter
 X
 Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou
 ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
 Quvrir: DISKMGMTI.MSC
 OK Annuler Parcourir...

STEP 1: Type the key combination Windows + R to open the window Run.

STEP 2: Type DISKMGMT.MSC and confirm with Enter or OK to access Disk management. Your hard drives will appear as "unknown"

Example: Hard drives of 120 Go & 500 Go

tatut (ain (Dém 1 ain (Parti 2 ain (Parti 1 ain (Parti 1 ain (Parti 2
t a a a a a

	🗩 🖌 🗉	1						
Volume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
- (C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
- (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
- (Disque 0 partition	Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
- (Disque 0 partition	Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
- (Disque 2 partition	Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17 %	
Hors connexion								
Hors connexion Propriétés								
Hors connexion Propriétés Aide								

STEP 3: Right click on Disk 2 and select « Initialize Disk ».

Note: When a pre-formatted/partitioned drive is used, it may appear "online" instead of "not initialized". In that case, we can ignore step 3 and go directly to step 4.

Note: Windows 7/8/10 offer the options « MBR » (with Windows and Mac OS) or « GPT » (GUID Partition Table). The MBR option is recommended if the drive does not exceed 2To. The GPT option is recommended is the drive capacity is above 2 To.

(= =) 🔟 🖬 🖬	1 🗩 🗹 🖾			
Volume	Disposition Type Système de Statut Capacité	Espace li	% libres	
 (C:) (D:) (Disque 0 partition (Disque 2 partition (Disque 2 partition DATA (E:) 	Initialiser le disque X Vous devez hituliser un dique avant que le gestionnare de disques logiques pusses y accolder. Selectionnes les diques : Disque 2	50,86 Go 108,78 Go 529 Mo 100 Mo 1 Mo 161,68 Go	47 % 31 % 100 % 100 % 100 % 17 %	
- Disque 2 De base 119,24 Go En ligne	Sectour de démange principal @ Pattion GPT (JUID Pattion Table)			
Disque 3 De base 465,76 Go 2 En ligne	Beneraue - le chér de poetfion GPT n'est per précédentes de Windows. OK Annuler			



STEP 4: Once the drive(s) appear "online", right click on the block "Unknown" (in red below) and select "New partition".

STEP 5: The New Partition Wizard appears. Follow the instructions to finish the partition.



STEP 6: After finishing the partition, the drive will be known as "New volume". The letter of the new volume may vary.

Example: New volume (F:)

	I 💷 🎢 🦱 🖢	3 🔒 🗖 🛙	3					
/olume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
= (C:)	Simple	De base	NTES	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
= (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
(Disque 0 partit	tion Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
(Disque 0 partit	tion Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
(Disgue 2 partit	tion Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17 %	
in ligne	Sain (Partition p	rincipale)						
Disque 3								
De hace	165 76 0 -							
465 76 Go								
465,76 Go En ligne	Non alloué							

STEP 7: Format the other drive the same way, as shown hereunder:

Fichier Action	Affichage ?							
🗢 🔿 📰 🖥	🗊 🗩 🗟 🗉	1						
Volume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
- (C:)	Simple	De base	NTES	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
= (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
- (Disque 0 partit	ion Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
- (Disque 0 partit	ion Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
(Disque 2 partit)	ion Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17 %	
De base 119,24 Go En ligne	Nouveau nom 119,24 Go NTFS Sain (Partition p	(F:) rincipale)						
De base 465,76 Go En ligne	Nouveau nom 465,76 Go NTFS Sain (Partition p	(G:) rincipale)						
Non alloué	Partition principale							

HARD DRIVE FORMATTING GUIDE (FOR MAC OS).

STEP 1: When connecting a drive that is not initialized, the system will show this alert. Click on « Initialize ». If no alert appears, you can go directly to step 2.



STEP 2: Click on the magnifying glass (top right of the screen) to open Spotlight and "Disk Utility". Open the first result.

ADD I DID OCOLD TAY	
Utilitaira da discua	
PPLICATIONS	
Utilitaire d'archive	
Utilitaire de réseau	
Utilitaire ColorSync	
Canon IJ Printer Utility	and the second sec
OSSIERS	
Utilisateurs	Utilitaire de disque
Canon Utilities	Version : 19.0
Utilitaires	
Utilitaires	
RÉFÉRENCES SYSTÈME	Type Application
 Utilisateurs et groupes 	Talle 7.4 Mo
Clavier	Modification 28/05/2020
for a second sec	Ouvert le 04/07/2020

STEP 3: In "Disk Utility", select the new drive on the left sidebar. He must appear as "not initialized or without partition. Then click on "Erase".

APPLE SSD AP06	12M. K	INGSTON SA40053	/120G Media	
Alerne KINGSTON SA400 neges disque Apple Image disqu		ninhielse		
	Emplacement :	Edame	Capacité :	123.03 6a
	Connexion :	U38	Nontire d'enfants :	.0
	Table de partition	h: Non girri	Type :	Disque
	ENCSMART: :	Non-géré	Apparel :	disk2

STEP 4: Name your drive.

Présentation Volume	S.O.S. Partitionner Effacer Restaurer	Manter In
Interne APPLE SSD APOS12M Externe SUNGSTON SA400 & Images disque Deple Image disqu &	Effacer + KINGSTON SA6005371206 (Sives effacer + KINGTON SA600517005 sives effacer + KINGTON SA600517005 sives the effact of the same of effact invention. Nom : [LoLC] Format : Ma-DOS (#AT) Softers : [Table de partition GUD	Media » ? Andra », toxes in:
	Options de sécurité An	uler Effacer
		120.03 6a
	Connexion : USB	Nontre d'enfants : 0
	Table de partition : Non gini	Type : Disgue
	Etat S.M.A.R.T. : Non géré	Apparel disk2

STEP 5: click on the menu "Format" and select the partition format.

- MS-DOS matches FAT32 compatible with Windows and MacOS, but the files cannot exceed 4 Go.
- · ExFAT is compatible with Windows and Mac OS too, without size limitation for files.
- APFS is an Apple format, only compatible with recent MacOS (MacOS 10.13 High Sierra at least)
- MacOS extended (any version) is compatible with all MacOS.



STEP 6: Click on the menu "Layout" and select the partition table format.

- GUID Partition table matches GPT, is compatible with modern OS and 64 bits, without size limitation. Recommended option.
- Master Boot record (MBR) is compatible with older systems but cannot support drives of more than 2 To.



	14		B 5 Bacer Desteurer	0 Manter	
Interne APPLE SSD APO61 Diterne KINOSTON SA400 Images disque Apple Image disqu	214 	Effacer « KINGSTON 1 Si vesa efficer « KINGSTON 1 donies au y sort stocké intvenable. Nom 1 LDLC Format : MS-DDS (I/A Schéma : Table de par	SA4005371205 P IN SA4005371205 h es lo seront égaleme (T) Stion GUID	Modia », 50xtes les no: Cette opération est	120.03 Go
		Options de sécurité	Ann	uler Effacer	172.02.02
	0	onnexion :	USB	Nombre d'enfants :	0
	T	able de partition :	Non gini	Type :	Disque
	6	INSMART:	Non géré	Apparel :	(582

STEP 7: Click on "Erase". Start again the process for drive 2.

CLONING OPERATION GUIDE

NOTES:

- All existing data on HDD 2 will be deleted once cloning operation starts.
- HDD combination can be of either or both 2.5 and/or 3.5 SATA HDDs, as long as the capacity of HDD2 is equal to or greater than HDD1.

STEP 1: Install at least two HDDs into the docking station.



STEP 2: Make sure power is turned on and USB cable is NOT connected.





STEP 3: Press & hold the cloning button for at least 5 seconds, then cloning operation will start, indicating all 4 LEDs in orange.

STEP 4: LEDs will then proceed to flash sequentially indicating the cloning is in progress. Each orange LED refers to every 25% of cloning completion. It is only when every 25% of HDD1 is cloned to HDD2 that such LED will remain constantly on, leaving the other LED(s) in running stage. When cloning operation is fully completed, all LEDs will flash regularly in orange.



NOTE: If cloning operation fails, LED on HDD2 flares in red, leaving the other LEDs off.

Refer to Section 4.4 & 4.5 in "Normal & Clone Mode Table Chart" under "Diagnosis of LED" in below NOTES session for details.

ERASING OPERATION GUIDE

Notes :

- All existing data on HDD 2 will be deleted once erasing operation starts.
- However, there is a 10 seconds latency time when the 4 LEDs light up in red. Turn off the main power switch if you change your mind regarding the HDD erasing.

STEP 1: Install either one or two HDD into the docking station.







STEP 3: Pin and hold the erase button for at least 5 seconds, then erasing operation will start by indicating all 4 LEDs in red.



STEP 4: LEDs will flash sequentially, indicating the erasing is in progress. Each red LED refers to 25% of erasing completion.

It is only when 25% of all HDD(s) is erased that the corresponding LED will remain constantly on, leaving the other LED(s) in running stage.

When erasing operation is fully completed, all LEDs will flash regularly in red.



Note:

The percentage of erasing completion corresponds to the erasing of all sectors of the inserted HDD(s). For example, total number of sectors for two 3To HDDs is the double of that for one 3To HDD, thus doubling the time it takes to observe the 4 LEDs erasing progress (every 25%).

Any time the erasing operation fails, LED on HDD2 flares in red, leaving the other LEDs off. For more details, please refer to Section 7.4 & 7.5 of the "Erasing Mode Table Chart" under "Diagnosis of LED" in below "NOTES" session.

NOTES

Cloning function

- · All data on HDD2 will be deleted once cloning operation starts.
- The capacity of HDD 2 must be equal to or greater than HDD 1. If the capacity of HDD2 is greater than HDD1, the remained capacity in HDD2 upon cloning completion can be formulated to a new partition.

Power synchronization feature

This device detects PC power status and turn on & off automatically. When PC is off or hibernates, HDD(s) spin down and all LEDs are off. Only the Power LED remains constantly on in red until main power is shut down.

- In some OS, when system reaches sleep mode, only monitor and peripherals are turned off while motherboard is powered on. In this case, HDD and LED will be still on.
- To enhance smart power synchronization, do not turn off the main power of this device.

Use of the device

- Upon PC connection, this device operates by Normal mode (port multiplier).
 2 separate volumes will be recognized. Either 1 or 2 HDDs can be used at the same time.
- To operate cloning function, the device requires 2 HDD/SSDs.
- Removing HDD during cloning operation is forbidden. This will result in failure and operation stop.
- Using 2 identical HDDs under the same system after cloning operation can generate a
 signature conflict, with HDD 2 not recognized and forced to status "offline" in the disk
 management (as shown below). For the 2 HDD to run under the same OS, click right
 on the block (in red on the picture) and select "online". This will allow the HDD to
 obtain a new signature, making it different from source HDD. This operation is not
 recommended if you want to us the cloned disk for the system or to replace the original
 disk.

119,24 Gr En ligne	•	119,24 Go NTFS Sain (Partition principale)	
*O Disqu De base 465,76 Hors c	e 3 En li Prop	gne	344,52 Ge Nen alfeuai
Non an	Aide	Partition principale	

Compatibility

- Installing HDD with more than 2To is possible. However, make sure to run this device under Vista or Windows 7, 8 & 10 with GPT mode activated when formatting.
- The motor of the hard drive will not immediately stop running after being turned off. Therefore, it is highly recommended to turn off the power first, and then wait for 20 seconds before removing the hard drive removal.
- This device is for HDDs SATA 2.5 (9 mm) and 3.5 (26 mm). Any other HDD format is not compatible.

USB connectivity

• The USB 3.0 port is backward compatible with USB 2.0.

SATA connectivity

This device supports HDD hot swapping. The following procedure must be fully acknowledged before practice.

- Hot swapping during operation may result in wreckage of the HDD. (example: disk plate scratched leading to HDD malfunctioning)
- Removing any HDD will result in re-detection of both or connected HDD by OS. In the meantime, file transferring in progress will be forced to stop, leading to file corruption.

In conclusion, to prevent the above damage, it is strongly recommended that the device must be powered off and HDD fully stopped before removing.

HDD sector support: 512byte vs. 4KB

This device only supports 512byte sector-based HDDs. 4KB sector-based HDDs (the advanced format) will be asked for formatting before the operation. All data will be lost. Make sure that you back up all data before using 4KB sector-based HDD with this device.

LED Activity

- This device has 4 LED.
- · LED activity chart: it describes the LED activity under several conditions.
- R: Reading
 - W: Writing
 - S3: PC into sleep mode
 - S4: PC into hibernation mode

_	Configurations		Operation					Activities						
opera	ation						Clone	HDD	status			LED S	tatus	
		PWR	USB	HDD1	HDD2	PC	button	HDD1	HDD2	Link	Power	HDD1		HDD2
1	Power OFF													
2	Power ON	•									Red			
3				Norma	al mode	e– No l	JSB ca	able co	nnecte	d				
3.1	No USB connected HDD1 inserted	•		•				OFF			Red			
3.2	No USB connected HDD2 inserted	•			•				OFF		Red			
3.3	No USB connected Both HDDs inserted	•		•	•			OFF	OFF		Red			
4				Clone	operati	ion-No	USB c	able co	onnect	ed				
	Both HDDs inserted							01	01	25%	50%	75%	100%	/ Clone Erro
4.1	Clone started	•		•	•		•	ON	ON	Orange	Orange	Orange		Orange
4.2	Clone Operation In progress	•		R•	w•			ON	ON		Orange running back & forth			& forth
43	Clone Operation							OFF	OFF	Orange	Orange	Orange	0	ange flash
	Complete	-		-				011		flash	flash	flash		ango naon
4.4	Cannot start Or HDD1 > HDD2	•		•	•			OFF	OFF					Red flash
4.5	Clone Operation Failed	•		•	•			OFF	OFF					Red
5				Non	mal mo	de- US	B cab	le conr	nected					
5.1	USB connected No HDD	•	•			•				Blue	Blue			
52	USB connected			DAMe				ON		Rhuo	Rhua	Blue		
	HDD1 inserted	•	•			•		OIN		Dide	Ciuc	flash		
5.3	USB connected	•			R/W•				ON	Blue	Blue			Blue
	TIDD2 HIGHEG													flash
_								-	-	-	_	Blue	_	Blue
5.4	HDD1/2 inserted	•	•	R/W•	R/W•	•		ON	ON	Blue	Blue	flash		flash
6			F	Power	synchro	onizatio	n mod	le -Pov	ver sav	/ing				
6.1	PC enters Standby, Hibernate mode	•	•	•	•	S3,S4		OFF	OFF		Red			
6.2	PC Power OFF	•	•	•	•	OFF		OFF	OFF		Red			
6.3	USB Cable Remove	•		•	•	•		OFF	OFF		Red			

LED activity chart – Normal and Cloning mode

LED activity chart - Erasing mode

	Configurations		Operation								Activi	ties		
opera	ition						Exace	HDD status		LED Status				
L .		PWR	USB	HDD1	HDD2	PC	button	HDD1	HDD2	Link	Power	HDD1		HDD2
7				Erase	operat	ion-No	USB c	able co	onnecte	ed				
	Both HDDs inserted									25%	50%	75%	100%	/ Clone Error
7.1	Erase started	•		· ·	•		•	ON	ON	Red	Red	Red		Red
7.2	Erase Operation In progress	•		We	W•			ON	ON		Red n	unning	back 8	forth
7.0	Erase Operation							077	0.555	Red	Red	Red		
1.5	Complete	•		· ·	•			OFF	OFF	flash	Flash	flash		(ed liash
7.4	Erase Operation Cannot start	•		•	•			OFF	OFF					Red flash
7.5	Erase Operation Failed	•		•	•			OFF	OFF					Red

Sould there be a problem with this device, please contact INOVU's After-Sales department : <u>support@inov-u.com</u>



ΙΝΟΥΨ

INOVU DUAL DOCK QS V2

Estación de Docking SATA doble con clonación y borrado de disco

Manual de usuario



¡Cuidado!

Los HDD nuevos deben formatearse antes de uso.

Prologo

Se hicieron todos los esfuerzos para garantizar que la información contenida en este documento sea exacta. No obstante, el fabricante y el distribuidor de este producto no asumen ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión o utilización de la información contenida en el presente documento.

Preserve por favor este manual durante toda la vida del material.

¡Felicidades por su compra!

CONTENIDO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO INSTALACION DE LOS DISCOS DUROS MANUAL DE FORMATEO DE LOS DISCOS DUROS (PARA WINDOWS) MANUAL DE FORMATEO DE LOS DISCOS DUROS (PARA MAC) OPERACION DE CLONACION OPERACION DE BORRADO NOTAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Contenido del embalaje :

- INOVU DUAL DOCK QS V2
- Cable USB 3.0
- Adaptador sector
- Manual de usuario

Características principales:

- Interfaz USB 3.0 para transferencia de datos rápida (retrocompatible USB 2.0)
- 2 espacios para SSD/HDD SATA 2,5" y 3,5" 6Gb/s
- Multifunciones: clonación y borrado de disco, autónomo
- 4 LED de actividad
- Plug & Play
- Sin herramientas

Especificaciones	
Modelo	INOVU DUAL DOCK QS V2
Espacios SSD	2x SSD/HDD SATA 6 Gb/s
Interfaz	USB 3.0 (Retrocompatible USB 2.0)
Clonación + Borrado	Funcionamiento autónomo (sin ordenador dedicado)
Alimentación	Adaptador sector
Materiales	Aluminio + plástico
LED	4 LED de actividad
Dimensiones	108 x 62 x 149 mm
Peso	410 g
	HDD + SSD 2.5" (espesor máx.: 9 mm)
Compatibilidad	HDD 3.5" (espesor máx.: 26 mm)
	Windows XP o superior - MacOS 10.5 o superior

Vista frontal



Vista trasera



Vista superior



INSTALACION DE LOS DISCOS DUROS

Etapa 1: Localice el conector SATA.



Etapa 2: Instale los discos duros HDD/SSD 2.5' γ/ο 3.5' en el espacio, alineando el puerto con el conector SATA.



MANUAL DE FORMATEO DE LOS DISCOS DUROS (PARA WINDOWS)

ETAPA 1: En su teclado, haga la combinación Windows + R para abrir la ventana Ejecutar.



ETAPA 2: Teclee DISKMGMT.MSC y valide con la tecla Entrar o el botón OK para acceder al administrador de discos. Sus discos duros aparecen como "no asignados".

Ejemplo: discos de 120 Go y 500 Go.

Disco 2 : 119.24 Go Disco 3 : 465,76 Go

	Uispositio	n Type	Système de	Statut
= (C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (D
- (D:)	Simple	De base	NTFS	Sain (P
🛲 (Disque 0 partit	tion Simple	De base		Sain (P
🛲 (Disque 0 partit	tion Simple	De base		Sain (P
🛲 (Disque 2 partit	tion Simple	De base		Sain (P
DATA (E:)	Simple	De base	NTFS	Sain (P



ETAPA 3: Haga un clic derecho en el disco 2 y seleccione "inicializar el disco".

Nota: Cuando se usa un disco pre-formateado/particionado, es posible que aparezca "en línea" en lugar de "no línicializado". En este caso, puede ignorar la etapa 3 y pasar directamente a la etapa 4.

Nota: Windows 7/8 ofrecen las opciones MBR (Master Boot Record) o GPT (GUID Partition Table). La opción MBR se recomienda si la capacidad del disco duro no supera 2To. La opción GPT se recomienda si la capacidad del disco duro supera los 2To.

🔶 🔿 📰 🛛 🖬	1 🗩 🛛 🖾			
Volume (C:) (D:) (Disque 0 partition (Disque 0 partition (Disque 2 partition DATA (E:)	In Tennehlion Tone Suttéma rés Statut l'anaurité Initialiser le dirque X Vous deres rélatione un deque avant que le petionnaire de disques logiques Selectionnes les disques : QUEsque 2	Espace Ii 50,86 Go 108,78 Go 529 Mo 100 Mo 1 Mo 161,68 Go	% libres 47 % 31 % 100 % 100 % 100 % 17 %	I
- Disque 2 De base 119,24 Go En ligne	Sector de Japonie and annue de la constance de la constan			
Disque 3 De base 465,76 Go 4 En ligne 5	Researce le style de addition GPT n'est de précédentes de Windows.			

📅 Gestion des disques × Fichier Action Affichage ? 🔶 🔶 🔟 📓 🖬 🗩 🗟 🖾 Volume Disposition Type Système de ... Statut Capacité Espace li... % libres = (C:) De base NTES Sain (Dém... 108.68 Go 50.86 Go = (0:) De base Sain (Parti... 356,45 Go 108,78 Go 31 % Simple NTFS - (Disgue 0 partition... Simple De base Sain (Parti... 529 Mo 529 Mo 100 % (Disque 0 partition... Simple
 (Disque 0 partition... Simple De base Sain (Parti... 100 Mo 100 Mo 100 % - (Disgue 2 partition... Simple De base Sain (Parti... 1 Mo 1 Mo 100 % Simple De base NTFS Sain (Parti... 931,50 Go 161.68 Go 17 % PRINTER IN i de la - Disque 2 De base 19,24 Gn Nouveau volume simple. En ligne on allour Nouveau volume fractionné... Nouveau volume agrégé par bandes.. Nouveau volume en miroir. De base 465,76 Go 465.76 Go En ligne Non alloué Propriétés Aide Non alloué Partition principale

ETAPA 4: Cuando los discos aparecen "en línea", haga un clic derecho en el bloque "no asignado" y seleccione "Nuevo volumen simple".

ETAPA 5: El Asistente Creación de un volumen simple aparece. Siga las instrucciones para terminar la partición.



ETAPA 6: Cuando se termina la partición, el disco duro será reconocido como "Nuevo volumen". La letra del nombre del nuevo volumen puede variar. Ejemplo: Nuevo Volumen (E).

	u uu i 🚈 🗛 c] 🔒 🔎 🗉						
Volume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
= (C:)	Simple	De base	NTES	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
= (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
(Disque 0 parti	ition Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
(Disque 0 parti	ition Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
(Disque 2 parti	ition Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17 %	
119,24 Go En ligne	119,24 Go NTFS Sain (Partition p	rincipale)						

ETAPA 7: Formatee el otro disco duro de la misma manera, como aquí abajo:

Fichier Action	Affichage ?							
(= =	🗔 🗩 🗹 🗉	1						
Volume	Disposition	Туре	Système de	Statut	Capacité	Espace li	% libres	
- (C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém	108,68 Go	50,86 Go	47 %	
💳 (D:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	356,45 Go	108,78 Go	31 %	
- (Disque 0 partition	on Simple	De base		Sain (Parti	529 Mo	529 Mo	100 %	
- (Disque 0 partition	on Simple	De base		Sain (Parti	100 Mo	100 Mo	100 %	
🛲 (Disque 2 partitio	on Simple	De base		Sain (Parti	1 Mo	1 Mo	100 %	
- DATA (E:)	Simple	De base	NTES	Sain (Parti	931,50 Go	161,68 Go	17 %	
De base 119,24 Go En ligne	Nouveau nom (119,24 Go NTFS Sain (Partition pr	F:) incipale)						
- Disque 3								
De base 465,76 Go En ligne	Nouveau nom (465,76 Go NTFS Sain (Partition pr	G:) incipale)						

MANUAL DE FORMATEO DE LOS DISCOS DUROS (PARA MAC)

ETAPA 1: Al conectar un disco no inicializado, el sistema mostrará esta alerta. Haga un clic en "Inicializar". Si no aparece esta alerta, puede pasar a la etapa 2.



ETAPA 2: Haga un clic en la lupa (parte superior derecha de la pantalla) para abrir "Spotlight" y "Utilitario de disco". Abra el primer resultado.

VEILLEUR RÉSULTAT	
Utilitaire de disque	
RPPLICATIONS	~~``
Utilitaire d'archive	. (
Utilitaire de réseau	
Vilitaire ColorSync	
Canon IJ Printer Utility	i man anna a'
DOSSIERS	
Utilisateurs	Utilitaire de disque
Canon Utilities	Version : 19.0
Utilitaires	
Utilitaires	
REFÉRENCES SYSTÈME	Type Application
Utilisateurs et groupes	Taile 7.4 Mo
Clavier	Modification 28/05/2010
	Ouvert le 04/07/2020

ETAPA 3: En el utilitario de disco, seleccione el nuevo disco en la barra izquierda. Debe aparecer como "no inicializado" o "sin partición". Luego, haga un clic en "Borrar".

	KINGSTO	N SA400S37	7120G Media	120.03 Go
napes discue Apple Image discu				
	Emplacement :	Externe	Cepaché	120.03 Ge
	Connexion :	USB	Nombre d'enfants :	0
	Table de partition :	Non géré	Type :	Disque
	Etet S.M.A.R.T. :	Non géré	Appareil :	disk2

ETAPA 4: De un nombre a su disco.

referentiation Volume		0 Martar	
nterne · 🔛 APPLE SSD APOS12M Externe i KINGSTON SAGO ±	Effacer + KINGSTON SA4005371200 B Si kous effacer - KINGSTON SA4005371200 b denades par y sant stackdes is servit égateme interstite.	Media » 7 Antia », trates los nr. Cette opération est	30
mages disque	Nom : LDLC		
Apple Image disqu 🛎	Format : MS-DOS (FAT)		
	Schéma : Table de pertition OUID	0	
	Options de sécurité Ann	uler Effacer	
		121.0	3 60
	Connexion : USB	Nonbre d'enfants :	0
	Table de partition : Non géni	Type : D	1010
	Dat S.M.A.R.T. : Non girli	Assarel	\$442

ETAPA 5: Haga un clic en el menú "Formato" y seleccione el formato de partición.

- MS-DOS corresponde al FAT32 compatible con Windows y Mac, pero los archivos no pueden superar 4 Go.
- ExFAT también es compatible con Windows y Mac, sin límite de tamaño de archivos.
- APFS es un formato Apple exclusivamente compatible con Mac recientes (MacOS 10.13 High Sierra al mínimo)
- · Mac OS extendido (cualquier versión) es compatible con todos los Mac.



ETAPA 6: Haga un clic en el menú "Esquema" y seleccione el formato de la tabla de partición:

- Tabla de partición GUID corresponde al GPT, compatible con sistemas modernos y 64 bits, sin límite de tamaño. Se recomienda esta opción.
- Registro de inicio principal MBR es compatible con sistemas más antiguos, pero no soporta los discos de más de 2To.



Trésentation Walane	60 D SOS	0 Morter 1
atorne	Effacer * KINOSTON SA4005371200 / Si vous effacer + KINOSTON SA4055371200 A doneket qu'y sont stockées le seront égaleme indversible.	Media » 7 Aedia », toutes les et. Cette repératione est
mages disque ► 🛄 Apple Image disqu 🔺	Nom: LDLC	8
	Schéma : Table de partition GUID Options de sécurité Ann	al the second se
		123.03 0.9
	Domession : USB	Nombre d'enfants : 0
	Table de partition : Non géré	Type : Disque
	Esst S.M.A.R.T. : Non gird	Apparell : disk2

ETAPA 7: Haga un clic en "Borrar". Vuelva a hacer el procedimiento para el disco 2.

OPERACION DE CLONACION

NOTA:

- > Todos los datos presentes en el HDD 2 se borrarán al inicio de la clonación.
- Esta combinación puede tener discos duros 2.5" y/o 3.5" SATA, mientras la capacidad del disco duro 2 es equivalente o superior a la del disco duro 1.

ETAPA 1: Instale al menos 2 discos duros en la estación de docking.



ETAPA 2: Asegúrese que el dispositivo esté bajo tensión y que el cable NO esté conectado.



ETAPA 3: Aprieta el botón "Clone" y manténgalo apretado 5 segundos al mínimo. La LED roja "Power" se apaga al inicio de la operación de clonación y las 4 LED se iluminan en narania.



ETAPA 4: Las 4 LED se encienden una después de la otra en naranja para indicar el progreso de la clonación. Cada LED naranja corresponde a un 25% del proceso de clonación. La LED se queda encendida hasta que el 25% del disco duro 1 sea clonado en el disco duro 2. La LED siguiente se enciende entonces. Cuando la operación de clonación se termina por completo, todas las LED parpadean en naranja hasta que el dispositivo se reinicie.



NOTA: Si la operación de clonación falla, la LED del HDD 2 se encenderá en rojo (las otras LED se mantienen apagadas).

Para más detalle, puede referirse a la sección 4.4 y 4.5 de "Tabla de actividad LED- Modo Normal y Clone" – "Diagnostico de LED" en la sección NOTAS más abajo.

OPERACION DE BORRADO

NOTA:

Todos los datos de los HDD1 y HDD2 se borrarán al inicio de la operación de borrado. Sin embargo, existe un tiempo de latencia de 10 segundos a partir del enciendo de las 4 LED en rojo. Apague la alimentación principal si cambia de opinión sobre el borrado de los HDD.

ETAPA 1: Instale al menos dos discos en la estación de docking.





ETAPE 2: Asegúrese que el dispositivo esté bajo tensión y que el cable NO esté conectado

ETAPA 3: Aprieta el botón de borrado con un alfiler y manténgalo apretado al menos 5 segundos. La operación de borrado empieza cuando las 4 LED se encienden en rojo.



ETAPE 4: Las LED parpadean de manera secuencial indicando que el proceso de borrado está en curso. Cada LED corresponde a un 25% del proceso de borrado. Cuando el 25% del/de los HDD está borrado, la LED correspondiente se mantiene encendida, y las otras siguen parpadeando. Cuando la operación de borrado se termina por completo, las 4 LED parpadean en rojo.



Nota:

El porcentaje de borrado corresponde al borrado de todos los sectores de/de los HDD.

Por ejemplo, el número total de los sectores para dos discos duros de 3To es el doble de un disco duro HDD 3To, doblando por consiguiente el tiempo necesario para constatar el progreso de la actividad de las LED (cada 25%) para la operación completa. Cada vez que la operación de borrado falla, la LED HDD2 se enciende en rojo, y las otras se quedan apagadas.

Para más detalle, puede referirse a la Sección 7.4 & 7.5 de la « Tabla de actividad LED – Modo Borrado », "Diagnóstico de LED" en la sección "NOTAS" más abajo.

NOTAS

Función de clonación:

Todos los datos del disco duro 2 se borrarán en cuanto la operación de clonación se inicie. La capacidad del disco duro 1 debe ser equivalente o superior a la del disco duro 2.

Si la capacidad del disco duro 2 es superior a la del disco duro 1, la capacidad disponible en el disco duro 2 puede atribuirse a una nueva partición. Puede referirse al manual de formateo más encima para más detalles.

Sincronización:

El dispositivo detecta el nivel de alimentación del ordenador y se enciende/apaga automáticamente. Cuando el ordenador está apagado o en modo de espera, la rotación de los discos duros se ralentiza y las LED se apagan. Sólo la luz "Power" se queda roja hasta que la alimentación principal se corte.

- Con algunos sistemas operativos, cuando el sistema está en modo de espera, solo la
 pantalla y los periféricos se apagan, pero la placa base se queda bajo tensión. En este
 caso, los discos duros y la luz se mantienen encendidos.
- Para mejorar la sincronización inteligente de la energía, no corte la alimentación principal del dispositivo.

Uso:

- Cuando se conecta al ordenador, este dispositivo funciona en modo Normal (multiplicador de puerto). 2 volúmenes separados se reconocerán. Un disco duro solo no puedo ser utilizado, o dos discos duros a la vez
- Para las operaciones de clonación, este dispositivo necesita 2 discos duros para cumplir con el mando.
- No se recomienda sacar los HDD durante la clonación. Esto implicará el fallo y la interrupción de la operación.
- Usar 2 HDD idénticos bajo el mismo sistema después de la clonación puede ocasionar un conflicto de firmas, con el HDD/SSD2 no reconocido y en estatuto "fuera de linea" en el administrador de discos, como le puede ver más abajo. Para que los dos HDD funcionen bajo el mismo OS, haga un clic derecho sobre el bloque en la imagen y seleccione "en linea". Esto permite al HDD obtener una nueva firma, haciéndolo diferente del HDD (unete (HDD1). No se recomienda este proceso si desea usar el disco clonado (HDD2) para el sistema o para reemplazar el disco original.

"O Disque De base	e3	
465,76	Enligne	346,52 Go
	Propriétés	To Table
	Aide	

Compatibilidad:

- Puede instalar discos duros de más de 2To. Sin embargo, asegúrese de gestionarlos en Vista o Windows 7,8 o 10 con activación del modo GPT al formateo.
- Los motores del disco no se paran de inmediato después de haber apagado el dispositivo. Por lo tanto, se recomienda apagar primero el dispositivo y esperar veinte segundos antes de sacar los discos duros.
- Este dispositivo puede acoger discos duros SATA 2.5" (9mm) y 3.5" (26 mm). Cualquier otro formato de disco duro no es compatible.

Conectividad USB:

El puerto USB 3.0 es retrocompatible con la norma USB 2.0.

Conectividad SATA:

Este dispositivo soporta el intercambio de disco en caliente. Por favor lea el procedimiento siguiente antes de cualquier maniobra.

- Intercambiar en caliente un disco duro durante una operación puede dañarlo. (ex: arañazo del cajón, fallo del disco)
- Sacar un disco duro en caliente conducirá a una nueva detección de los discos o una conexión por el sistema. Además, las transferencias en curso se detendrán por la fuerza, lo que puede causar corrupciones de datos.

Para evitar los danos mencionados más arriba, se recomienda esperar que el dispositivo esté fuera de tensión y los discos duros totalmente detenidos antes de cualquier maniobra.

Soporte Sector HDD: Unidades de asignación 512 bytes vs 4 Kb.

Este dispositivo solo soporta los discos duros que usan unidades de asignación de 512 bytes. Los discos usando un formato 4 Kb (avanzado) serán el objeto de una demande de formateo antes de cualquier operación. Por consiguiente, se perderán todos los datos. Asegúrese de guardar todos los datos antes de usar un disco duro usando unidades de asignación de 4 Kb con este dispositivo.

ACTIVIDAD LED:

- Este dispositivo dispone de 4 LED.
- Tabla de actividad LED: describe la actividad LED bajo varias condiciones.
 R: Lectura
 - W: Escritura
 - S3: Ordenador en modo de espera
 - S4: Ordenador en modo de espera prolongada

				Opera	dán			Actividades					
Operacions	ss \ Configuración	Alimentarido	1150	H001	H00.2	pr.	Botton rinne	Estatu	to HDD		LED de e	statuto	
								HDO 1	HDD 2	Link	Power	HDO 1	HDD 2
1	Alimentación OFF												
2	Alimentación ON	•									Rojo		
1					Mo	do Norma	- Cable US	B no cone	ctado				
	Cable USB no conectado, diaro Limentado,	•		•				Ott			Rojo		
12	Cable USB no conectado, disco 2 insertado	•			٠				OFF		Rojo		
23	Cable USB no conectado, 2 discos insertados	•		•	٠			OFF	OFF		Rojo		
4					Operaci	ón de clon	ación - Cab	le USB no	conectado	, ,			
	2 discos	•		•	•		•			25%	50%	75%	100%
4.1	instalados, inicio de la clonación							ON	ON	Naranja	Natanja	Naranja	Naranja
42	Clonación en curso	•		R. 0	w•			ON	ON	Valvén Naranja			
43	Clonación termioada	•		•	•			OFF	OFF	Naranja parpadeante	Naranja parpadeante	Naranja parpadeante	Naranja parpadeante
44	La operación no puede empezar capacidad disco 1 > disco 2	•		•	•			OFF	OFF				Rojo parpadeante
45	Fallo de la clonación	•		•	•			OFF	OFF				Rojo
5					M	odo Norm	al - Cable L	JSB conect	tado				
5.1	USB conectado, sin disco		•			•	•			Azul	Azul		
5.2	USB conectado, disco 1 insertado	•	•	R/₩.●				ON		Anul	Anul	Azul parpadeante	
5.3	USB conectado, disco 2 insertado	•	•			R/W	•		ON	Azul	Azul		Azul parpadeante
5.4	USB conectado, 2 discos insertados	•	•	R/W •		R/W 🕈	•	ON	ON	Azul	Anul	Azul parpadeante	Azul parpadeante
6				Sincr	onización	del modo	se aliment	ación - Eco	onomia de	energia			
6.1	PC en modo espera/ espera prolongada	•	•	•	•	53.54		OFF	OFF		Rojo		
6.2	PC fuera de tensión	•	•	•	•	OFF		Off	Off		Rojo		
6.3	Cable USB retirado	•		•	•	•		OFF	OFF		Rojo		

Tabla de actividad LED - Modo Normal y Clonación

Tabla de actividad LED - Modo Borrado

Operaciones \ Configuración		Operación							Actividades					
		40 marshould a	1100	10001	1000.0		Botón	Estatuto HDD		LED de estatuto				
		Annenacion	010	1001	1001	~	Bottar	HDD 1	HDD 2	Link	Power	HDO 1	HDD 2	
7			Operación de borrado - Cable USB no conectado											
7.1	2 discos instalados, inicio de la							ON	ON	25%	50%	755	200% / Error clonación	
	operación de borrado									Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	
7.2	Operación de borrado en curso	•		w.,	w.,			ON	ON	Valwin Rojo				
7.3	Operación de borrado terminada	•		•	•			Off	OFF	Rojo parpade ante	Rojo parpade ante	Rojo parpadeante	Rojo parpadeante	
7.4	La operación no puede iniciarse	•		•	•			Off	OFF				Rojo parpadeante	
7.5		•		•	•			OFF	OFF				Rojo	

En caso de que un problema persista, puede contactarse con el soporte técnico INOVU:

support@inov-u.com

