





# SUPPORT MONITEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR

## INSTALLATION FACILE




A (x1)





B (x4)


1



2



Pour surélever le support : appuyez sur le bouton situé sur le pied et soulevez la plateforme.  
To raise the unit: Press the button on the leg and lift the platform.



Pour abaisser le support : appuyez sur le bouton situé sur le pied et abaissez la plateforme.  
To lower the unit: Press the button on the leg and lower the platform.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement et intégralement la présente notice.

- Conservez le produit, ses accessoires et les éléments d'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout risque d'accident, d'ingestion ou d'étouffement.
- Vérifiez la stabilité du support avant d'y installer votre écran. Assurez-vous que toutes les parties sont correctement assemblées et bien verrouillées.
- Choisissez un niveau de hauteur adapté à votre ergonomie. Le haut de l'écran doit idéalement être à hauteur des yeux.
- Manipulez le réglage avec précaution. Changez la hauteur uniquement lorsque l'écran est retiré du support pour éviter tout basculement ou pincement de doigts.
- Respectez la charge maximale. Ne dépassez jamais le poids recommandé par le fabricant pour éviter tout risque de chute ou de déformation.
- Placez le support sur une surface plane et stable afin d'assurer une bonne tenue et d'éviter tout glissement.
- Évitez les mouvements brusques. Ne poussez pas l'écran ou le support violemment pour ne pas endommager la structure.
- Nettoyez le support avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.
- Contrôlez périodiquement l'état du support. En cas de pièce endommagée, ne plus utiliser le support.

Pour tout incident rencontré avec ce matériel, nous vous invitons à prendre contact avec le SAV INOVU : [support@inov-u.com](mailto:support@inov-u.com)

FR

## SAFETY PRECAUTIONS

Before using the product, read this manual carefully and in full.

- Keep the product, its accessories, and packaging materials out of reach of children and pets to avoid any risk of accidents, ingestion, or choking.
- Check the stability of the stand before placing your monitor on it. Make sure all parts are properly assembled and securely locked.
- Choose a height level that suits your ergonomics. The top of the screen should ideally be at eye level.
- Handle the height adjustment with care. Adjust the height only when the screen has been removed from the stand to avoid tipping or finger pinching.
- Respect the maximum load capacity. Never exceed the weight recommended by the manufacturer to prevent any risk of falling or deformation.
- Place the stand on a flat, stable surface to ensure proper support and prevent slipping.
- Avoid sudden movements. Do not push the screen or the stand abruptly to avoid damaging the structure.
- Clean the stand with a soft, dry cloth. Do not use solvents or abrasive products.
- Regularly check the condition of the stand. If any part is damaged, stop using the stand.

For any issue with this equipment, please contact INOVU customer service: [support@inov-u.com](mailto:support@inov-u.com)

EN

## SPECIFICATIONS

<b>Modèle / Model</b>	INOVO Support Moniteur Réglable
<b>Reference</b>	MS-101214
<b>Code EAN</b>	3601600019170
<b>Matériau / Material</b>	Acier / Steel
<b>Hauteurs de réglage / Height range</b>	100/ 120/ 140 mm
<b>Poids supporté / Load capacity</b>	20 kg
<b>Dimensions</b>	370 x 235 x 78.7 mm
<b>Poids / Weight</b>	1.05 kg